

NOT

下塗り用プレミックスモルタル

サンドモルタル

ラス下地のこすり、タイル下地の下塗りに等に優れた
下塗り専用軽量モルタル！



荷姿：25kg

◆用途

- ・コンクリート、ブロック面への下塗り
- ・タイル下地の下塗り
- ・ラス下地のこすり

◆標準仕様

- ・標準混練水量
- ・塗り面積

10～12 L / 1 袋
4mm厚さ/8.1㎡
6mm厚さ/5.5㎡

NOTサンドモルタルの使用方法

◆施工方法

1. NOTサンドモルタル(25kg)を投入後、攪拌しながら定量の水(12L)を入れてよく混練を行ってください。
2. 下地清掃を十分に行う。
3. コンクリート下地の場合は水打ちする。
4. 水が完全にひいてからサンドモルタルを平均に塗って下さい。
5. 中塗り及び上塗り工程をモルタルまたはプラスターで施工して下さい。

	木造ラス下地	コンクリート・ブロック下地など
用 途	内外部・ラスコスリ用	内部・下ゴスリ用
シーラー処理	-不要-	Mプライマー：水＝1：2 塗布
混練り配合	NOTサンドモルタル25kg + 水12L モルタルミキサーでよく練り上げてください	NOTサンドモルタル25kg + 水11L + Mプライマー1.5kg (エチレン酢ビ系モルタル接着増強剤)

試験結果

曲げ強度 材令28日	2.4N/mm ²
圧縮強度 材令28日	6.7N/mm ²
付着強度 材令28日	1.0N/cm ²
熱伝導率 材令28日	0.17kcal/mhr℃

注意事項

- モルタル接着剤以外のもの（アサギ土・石ケン系防水剤・急結剤防凍剤など）は混入しないで下さい。
- 塗り厚は4～6mm位です。よくコテ圧をかけて塗ってください。
- 夏場の直射日光や、強風時の施工は急激乾燥をさける為、シート養生や水養生に心がけて下さい。
- 施工の翌日は必ず水打ちしてください。
- 気温3℃以下での施工は控えてください。
- 施工後は夏3日～冬7日ぐらい養生してください。
- NOTサンドモルタル施工面への上塗りは無理な厚付けは避けてください。